

I_c & n Test Report / I_c 测试报告

WST

编号/No.: Ic- 2302123

Sample Type/样品类别	Nb ₃ Sn <input type="checkbox"/>	NbTi <input checked="" type="checkbox"/>	Cu <input type="checkbox"/>	else/其它 <input type="checkbox"/> _____	
Test temperature /测试温度	4.2 K <input checked="" type="checkbox"/>	else/其它 <input type="checkbox"/> _____			
Standards/执行标准	GB/T 21546 ; GB/T 28871				
Number/样品数量	2	Size/(尺寸mm)	2.286 × 1.524		
线号	测试位置	磁场 (T)	I_c (A)	n	备注
1012W-230474	尾	2	1672.1	25.8	
1012W-230474	尾	3	1365.3	43.4	
1012W-230474	尾	4	1138.8	45.5	
1012W-230474	头	2	1592.4	29.6	
1012W-230474	头	3	1297.6	38.6	
1012W-230474	头	4	1082.4	44.3	
测试员/Operator	SLT WST04	审核/ Assessor	SLT WST08		
测试日期/Date	2023-06-09	审核日期/Date	2023-06-09		